



SEALANT FINISHING SET

DE PERFECTE HULP VOOR HET GLADSTRIJKEN VAN KITVOEGEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

GRIFFON Sealant Finishing Set is een set van 4 verschillende gereedschappen voor het gladstrijken van alle kitvoegen. Voor mooie, strakke en zeer gladde voegen in badkamers, toiletten, keukens en voor elke andere afdichtingstoepassing. De Finishing Tools zijn gemaakt van thermoplastisch rubber, waardoor ze erg lang meegaan en gemakkelijk schoon te maken zijn. Dankzij de kleine vorm kan de set ook gebruikt worden voor kitvoegen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals gootstenen of baden met gemonteerde kranen of douchefittingen.

TOEPASSINGSGEBIED

- Ideaal voor het gladstrijken van acryl-, siliconen-, PU- en polymeerkitten. Daarnaast kan de GRIFFON Sealant Finishing Set ook gebruikt worden voor het gladstrijken van epoxy coatings en voor glastoepassingen, zoals een aquarium of het vernieuwen van de kit van een raamkozijn. De 4-delige set kan worden gebruikt voor de volgende voegen:
- 45° voegen in de breedtes: 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm en 14 mm
- Ronde voegen in breedtes: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 14 mm en 20 mm
- Rechte 90°-voegen
- Platte voegen.

EIGENSCHAPPEN

- Set van 4 gereedschappen gemaakt van thermoplastisch rubber
- Multifunctioneel: voor ronde voegen, 45° & 90° voegen en vlakke voegen

- Gemakkelijk te reinigen - kitresten kunnen gemakkelijk verwijderd worden

VOORBEREIDING

Gereedschap: GRIFFON Sealant Finisher, GRIFFON Wipes

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Spuit GRIFFON Sealant Finisher of een zuurvrije zeep-wateroplossing over de aangebrachte kitvoeg. Bevochtig de platte kant van het GRIFFON Sealant Finishing Tool met GRIFFON Sealant Finisher. Plaats de platte kant van het gereedschap met de exacte afmeting van de voegbreedte op de voeg en strijk de kit glad door de Finishing Tool naar u toe te trekken. Let op: houd het gereedschap strak tegen de ondergrond en de muur. Veeg de overtollige kit af met een doek. Laat de kit uitharden volgens de instructies van de betreffende kit.

Aandachtspunten:

- Controleer vooraf of de voegbreedte over de hele lengte gelijk is.
- Strijk horizontale voegen in sanitaire ruimtes glad onder een hoek van 45 graden, zodat het water goed kan wegllopen. Dit voorkomt dat er vuil en zeepresten achterblijven die schimmel kunnen veroorzaken.
- De Sealant Finishing Tool is eenvoudig te reinigen met een vochtige doek of GRIFFON Wipes.
- Gebruik de kleine diameter van de Sealant Finishing Tool om overtollige kit tussen de tegelvoegen te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.