



GEOTEXTILE INNEN- BZW. AUSSENECKEN

VORGEFORMTE INNEN- BZW. AUSSENECKEN ZUR VERWENDUNG MIT FLÜSSIGABDICHTUNGEN



VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

GeoTextile Innen- bzw. Außenecke faltenfrei in die frische, noch feuchte Abdichtungsbeschichtung einlegen und gleichmäßig, vollflächig und ohne Lufteinschlüsse andrücken. Anschließend direkt satt-deckend mit der Abdichtungsbeschichtung überarbeiten. Auf ausreichende Überlappung der einzelnen Vlieseinlagen und eine ausreichende Trockenschichtstärke achten.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Trocken lagern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertige, vorgeformte Innen- bzw. Außenecken zur Verwendung im Kombination mit flüssigen Abdichtungsbeschichtungen wie GRIFFON HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix oder SMP-300®. Die Ecken besitzen eine Breite bzw. Flankenlänge von je 11 cm und eine Höhe von 6 cm.

ANWENDUNGSBEREICH

Vorgeformte Vlies-Ecken zum Einbetten in flüssige Abdichtungsbeschichtungen für eine einfache, sichere Abdichtung in Eckbereichen. Das saugfähige, reißfeste Gewebe dient als Verstärkungseinlage in mechanisch belasteten Bereichen und hilft, eine ausreichende Schichtstärke sicherzustellen.

EIGENSCHAFTEN

- Vorgeformte, gebrauchsfertige Innen- bzw. Außenecken für eine einfache und schnelle Anwendung
- Sorgt für saubere Ecken und Kanten und eine sichere Abdichtung
- Hervorragende Saugfähigkeit und leicht in HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix oder SMP-300® einzubetten
- Reißfestes, verstärkend wirkendes Vliesmaterial
- Dient als Schichtdickenkontrolle

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.