



CLEANER

DETERGENTE PER PVC (RIGIDO), PVC-C E ABS



SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Miscela di solventi
Colore:	Incolore
Densità ca.:	0.82 g/cm ³
Punto di infiammabilità:	K1 (<21°C)
Viscosità:	Liquido
Viscosità ca.:	1 mPa·s

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 36 mesi dopo la produzione. Conservare in imballi ben chiusi ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Da utilizzare preferibilmente entro il (MM/AA): vedere imballaggio. Chiudere correttamente la confezione dopo l'uso e conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Conservazione limitata dopo l'apertura.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente per PVC (rigido), PVC-C e ABS.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la pulizia e lo sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PVC (rigido), PVC-C e ABS. Adatto anche per eliminare residui di colla non induriti e per la pulizia di pennelli e utensili. Non indicato per diluente per adesivi per PVC, PVC-C e ABS.

PROPRIETÀ

- Universale
- Elevate proprietà detergenti

APPLICAZIONI

Resa: Indicazione del numero di incollaggi per 1L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Modalità di utilizzo:

1. Applicare con un panno.
2. Pulire e sgrassare le superfici.
3. Rimuovere eventuale condensa con un panno privo di lanugine e lasciare asciugare bene. Chiudere immediatamente il contenitore dopo l'utilizzo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.