



SCRUB WIPES

AŞINDIRICILI, ÇOK FONKSİYONLU, PROFESYONEL TEMİZLİK MENDİLLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Fırça lifli emdirilmiş temizlik bezleri
---------------	---

BİLEŞENLERİN BEYANI: 648/2004/EC'YE GÖRE: DETERJANLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK VII BÖLÜM D):

Aqua, c9-11 pareth-8, dimethyl glutarate, dimethyl succinate, dimethyl adipate, peg 40, hydrogenated castor oil, aloe barbadensis leaf juice extract, tocopherol acetate, glycerine, propylene glycol, chlorhexidine digluconate, parfum, limonene, hexyl, cinnamal, citral, dmdm hydantoin, iodopropynyl butylcarbamate.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.

Sıkıca kapatılmış bir kaptaki, kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ellerin, aletlerin ve yüzeylerin temizliği için aşındırıcı çok fonksiyonlu, profesyonel temizlik mendilleri.

UYGULAMA ALANI

Islak ve kısmen kurumuş yapıştırıcı, sızdırmazlık maddesi, epoksi, boya, yağ, katran, kurum, yağlayıcı, gres, bitüm, benzin ve mürekkep gibi maddeleri çıkarmak için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Profesyonel kalite
- İki taraflı: fırçalı ve düz taraf
- Süper boyut (20 * 25 cm)
- Cilde dost, lanolin içerir

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Kapağı açın ve folyo çıkarın. İlk mendili rulonun ortasından delikten çekin. İstenilen miktarda mendil alın. Kapağı mümkün olan en kısa sürede kapatın ve kurumasını önleyin. En iyi sonuç için lekeleri mümkün olan en kısa sürede temizleyin. Lekeler (kısmen) kuruduysa, bezinizi lekenin üzerine koyun ve sıvının emilmesi için bekletin. Ardından, lekeleri aşındırıcı tarafla gevşetin ve düz tarafla kiri temizleyin.

Tavsiye: Eğer bir leke kısmen kuruduysa, üzerine bir mendil koyun. Birkaç dakika sonra, kalıntıları düz tarafla çıkarın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Mendilleri yüz temizliği için kullanmayın. Sentetikler matlaşabilir, kullanmadan önce test edin.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.