



ENLEV'JOINT

ENLEV'JOINT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Densité env.:	0,84 g/cm ³
Viscosité:	Gel

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 24 mois après la production.
Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pâte pour éliminer les restes de mastic (durcis).

DOMAINE D'APPLICATION

Pour éliminer les restes de mastic (durcis). Convient pour carrelages en céramique, verre, métaux, plastique, matériaux contrecollés, aluminium et émaille.

Ne convient pas à nylon.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: À mettre en œuvre uniquement lorsque la température varie entre +5 °C et +40 °C.

Exigences des surfaces: Le support doit être propre, sec, et exempt de poussière et de graisse. Éliminer autant que possible la couche de mastic existante.

Pré-traitement des surfaces: Use a sharp knife/putty knife to cut away the silicone sealant as much as possible and a dry cloth for the last remaining bits.

Outils: Couteau Couteau à enduire Chiffon humide

MISE EN ŒUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter ou mélanger avant l'emploi.

A l'aide de la brosse, appliquer une quantité largement suffisante de pâte sur les derniers restes de mastic. Après environ 30 minutes, les restes de mastic peuvent être enlevés avec un couteau à enduire ou avec un chiffon humide pour les surfaces fragiles. Répéter l'opération au besoin. Laver avec de l'eau et du savon et bien laisser sécher.

Astuces: Test the remover on a non-visible spot as staining may occur on sensitive materials.

Points d'attention: En cas de matériaux poreux et de supports peints, des taches peuvent apparaître.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.