



# POLY MAX® AUSTRAGGERÄT FÜR SCHLAUCHBEUTEL



## VERARBEITUNG

### Gebrauchsanleitung:

Den Schließring von der Vorderseite des Austraggeräts für Schlauchbeutel drehen. Die V-Düse in den Schließring drücken. Den Direkt-Stopp eindrücken und die Metallstange nach hinten ziehen. Legen Sie einen Schlauchbeutel in das Austraggerät. Den Schlauchbeutel direkt hinter der Dichtplombe aufschneiden z. B. mit einer Zange. Den Schließring wieder auf das Austraggerät drehen. Den Direkt-Stopp wieder eindrücken und die Metallstange gegen den Schlauchbeutel drücken.

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Professionelles Austraggerät für Schlauchbeutel.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Auftragen von Poly Max®, Montageklebern und Dichtmassen im Schlauchbeutel bis zu 400ml. Mit kleinen Adaptionen ist das Austraggerät für alle Schlauchbeutel bis 400ml, Montagekleber und Dichtmassen geeignet.

## EIGENSCHAFTEN

- Stabiles System
- Sofort-Stopp Funktion
- Tropft nicht
- 360° Drehbewegung
- Genaue Dosierung
- Mit Leiterhaken

## ZULASSUNGEN & NORMEN

### Zulassungen



TÜV: Geprüft und zertifiziert vom TÜV Rheinland in Bezug auf Scherfestigkeit, Zugscherfestigkeit, Elastizität und Haftung an verschiedenen Materialien. Zertifikat TÜV 43168.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.